CT-NS1

Pioneer

この取扱説明書は、ステレオカセットデッキ CT-NS1 の説明書です。安全上のご注意、接続のしかたの一部と仕様のみを記載しています。操作などその他の説明については、コンパクトミニコンポーネントX-NS1 に付属の取扱説明書をお読みください。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に、本書および別冊の「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」および「安全上のご注意」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

本機は単独では動作しません。コンパクトミニコンポーネントX-NS1と組み合わせてご使用ください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全 に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために、いろい ろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ うになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示し ています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれて います。



記号は行動を強制したり指示す る内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の 場合は電源プラグをコンセントから 抜け)が描かれています。

安全上のご注意

(別冊の「安全上のご注意」もお読みください。)



警告[異常時の処理]



プラグを抜け

万一煙が出ている、変なにおい



プラグを抜け

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け

万一本機を落としたり、カバーを 破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご連 絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。

はじめに

- この取扱説明書は、ステレオカセットデッキ CT-NS1の説明書です。安全上のご注意、接続 のしかたの一部と仕様のみを記載しています。 操作などその他の説明については、コンパクト ミニコンポーネントX-NS1に付属の取扱説明 書をお読みください。
- 接続を行う場合、あるいは変更を行なう場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。
- スピーカーコードや AM/FM アンテナの接続を含め、接続を行う場合は、X-NS1 の取扱説明書を併せてご覧ください。


また、各注意事項は必ずお読みください。

接続のしかた

カセットデッキ CT-NS1 を、CD チューナー XC-NS1、または、MD レコーダー MJ-NS1 やCD レコーダーPDR-NS1などのオプション機器に接続する方法を説明します。

カセットデッキの裏側に、スタンドAを 取り付けます


カセットデッキの裏側と、スタンドAの"A"と 表示されている部分(3ケ所)をそれぞれ合わ せてから取り付けます。



接続用システムケーブルを本体とスタンドAとの間に入れ込むこともできます。(スタンドAは、確実に取り付けてください。)

2 接続用システムケーブルを、CD チューナー(またはオプション機器)に接続します


接続用システムケーブルは、スタンド A を取り付ける前に接続します。この場合、下図のように、あらかじめ接続用システムケーブルをスタンド A に通しておいてください。



接続用システムケーブルの注意

システムケーブルのコネクターを着脱する際は、電源コードを壁のコンセントから、必ずはずしてください。電源コードをコンセントに接続したままコネクターの着脱を行うと、機器が故障する恐れがあります。





差し込みにくい場合は、上右図のようにケーブルの根元を90度に折り曲げると容易に差し込めます。



はずすときは、 両横の突起を押し込みな がら引き抜いてください。


注意

電源プラグをコンセントに接続した状態で、システムケーブルを抜き差しすることは、絶対に やめてください。故障の原因となることがあります。

スタンド В を使って縦置きする


スタンド A にスタンド B を取り付けます

スタンドAの矢印を、スタンドBの矢印に合わせて、3ケ所のフックが入るように取り付けます。




スタンド A、B を取り外す

スタンドBをスタンドAから取り外す場合は、スタンドBの「PUSH」と書かれてある部分を押しながら矢印の方向にスライドさせます。



スタンドAを本体から取り外す場合は、スタンドAの「PULL」と書かれてある部分を持ち上げながら矢印の方向にスライドさせます。



壁に取り付けるには

コンパクトミニコンポーネント X-NS1 に付属の 取扱説明書の 9 ページを参照して、CD チューナー同じ手順と注意で壁に取り付けます。

仕様

トラック方式4 トラック 2 チャンネルステレオ 周波数特性 TYPE I (ノーマル)テープ * 20Hz ~ 16.000Hz ± 6dB (- 20dB 録音時) TYPE II (HIGH/クローム)テープ * 20Hz ~ 16.000Hz ± 6dB (- 20dB 録音時) SN比.....* * 56dB (EIAJ/ピーク録音レベル、聴感補正) DOLBY B タイプ NR ON5kHz で 10dB 改善 ワウフラッター 0.07%WRMS(JIS) 外形寸法 (スタンドを取り付けていない状態)170(幅)×268(高さ)×66(奥行)mm 質量1.5ka 付属品 スタンド A 1 スタンドB......1 ご相談窓口・修理窓口のご案内.......1

- 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- * 印は日本電子機械工業会(EIAJ)規格に定められた測定方法による数値です。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。DOLBY、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。 修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状は ありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店 または、お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

© 2000 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社 ѿ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<00E00ZF0N01> <ARA7109-A>